

SecoWash[®]

PRODUCTOS ECOLÓGICOS

FICHA TECNICA ESCOBILLA LAVA ROPA.



Escobilla plástica en su totalidad cerdas gruesas de Nylon, ideal para refregar ropa al momento de lavar, o limpiezas de diversas superficies en casa.

Producto practico de uso manual.

Recomendación de uso:

Para su limpieza hacerlo con detergente o jabón liquido refregando hasta quitar la suciedad, enjuagar con abundante agua y dejarlo secar para usarlo nuevamente.

Tipo de producto escobilla plástica.

Subtipo de producto.

Colores variados

Material cerdas Nylon

¿Dónde usarlo? En estación interiores de hogar oficinas.

Advertencia de uso. Alejarlo de fuego directo

No utilizarlo en superficies puntiagudas o cortantes

No limpiar el producto con ácidos, no golpear el producto o impactarlo fuertemente.