

Kendal

Dale un buen clima a tus momentos

TERMOVENTILADOR BAÑO KEB-2004C

220V~ 50 Hz
POTENCIA: 1800W
IP23



Descarga este manual desde www.kendalchile.cl

MANUAL DEL USUARIO



PRECAUCIÓN Y CUIDADOS

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Nosotros le entregamos este manual con muchas normas de prevención para evitar accidentes. Siempre le recomendamos leer detenidamente y obedecer cada una de ellas.

ADVERTENCIA: Para evitar la daños o lesiones al usuario u otras personas y evitar daños a la propiedad, se recomienda seguir las siguientes instrucciones de seguridad. Una operación incorrecta debido a ignorar la información, podrían provocar daños importantes.

Durante la lectura de este manual encontrará este símbolo como aleta de información importante como:



PELIGRO: información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.



ADVERTENCIA: Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.



ADVERTENCIA: No use este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que haya supervisión constante



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.



ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico o personal calificado.



ADVERTENCIA: No colocar la unidad automáticamente bajo una toma de corriente. Ni en espacios húmedos como lo son: baño, sauna, piscinas, etc.



ADVERTENCIA: La instalación de este tipo de productos debe cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en el punto 6 del pliego técnico N°1 de la norma de instalaciones o las disposiciones que la reemplace.

•LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

•Siempre mantener la seguridad con cualquier aparato.

•No toque las superficies calientes - Utilice las asas o las perillas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

• La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de este manual. Una instalación incorrecta puede causar fugas de agua, descargas eléctricas o incendios.

• Este aparato está diseñado para montarse sobre la pared y no debe utilizarse como aparato portátil y debe usarse con la salida de aire caliente hacia abajo (en ninguna otra orientación)

• Antes de realizar los orificios de fijación, verifique que no haya obstrucciones ocultas debajo de la superficie de montaje, como tuberías o cables.

• Utilice solo los accesorios y piezas incluidas en la caja y las herramientas especificadas para la instalación. Si utiliza las piezas no estándar pueden provocar fugas de agua, descargas eléctricas, incendios y lesiones o daños a la propiedad.

• Asegúrese de que el tomacorriente que está utilizando esté conectado a tierra y tenga el voltaje adecuado. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para proteger contra golpes de voltaje. La información de voltaje se puede encontrar en la placa de identificación de la unidad.

• Asegurarse de que el receptáculo de corriente de la pared se encuentre debidamente conectado a tierra, de lo contrario, llame a un electricista calificado que instale el receptáculo adecuado.

• Instale la unidad en una superficie plana y resistente. De lo contrario, se pueden producir daños, ruido, vibración o volcamiento de esta.

• La unidad debe mantenerse libre de obstrucciones para garantizar un funcionamiento adecuado y mitigar los riesgos de seguridad.

• NO modifique la longitud del cable de alimentación ni use un cable de extensión para alimentar la unidad.

• NO compartir un solo tomacorriente con otros aparatos eléctricos. Una fuente de alimentación eléctrica inadecuada podría provocar incendios o descargas eléctricas.

• El producto es para uso dentro del hogar o para fines similares. El aparato solo puede usarse en una posición fija y solo para el propósito descrito. ¡No es para uso en exteriores!

• NO instale la unidad en un lugar que pueda estar expuesto a gas combustible, ya que podría provocar un incendio.

• **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire

• NO opere una unidad que se haya caído o dañado.

• No introduzca ningún objeto a través de las rejillas de salida de calor o entrada de aire del calefactor.

• Si el aparato se golpea durante el uso, apague la unidad y desenchúfela de la fuente de alimentación principal de suministro eléctrico de inmediato. Inspeccione visualmente la unidad para asegurarse de que no haya daños. Si sospechas que la unidad ha sido dañada,

contacte a un técnico o al servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

• Este producto debe instalarse de manera que los interruptores y otros controles (excepto el cable) No puedan ser tocados por personas en el baño o la ducha.

• En una tormenta eléctrica, desenchufe el producto para evitar daños a la máquina debido a los rayos.

• No coloque ni almacene su producto donde pueda caerse, caerle agua o cualquier otro líquido. Si esto ocurre, desenchúfelo inmediatamente

• Todo el cableado debe realizarse estrictamente de acuerdo con el diagrama de cableado ubicado dentro de la unidad.

• La placa de circuito (PCB) de la unidad está diseñada con un fusible para proporcionar protección contra sobre corriente. Las especificaciones del fusible están impresas en la placa de circuito, tales como: T 3.15A / 250V, etc.

• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.

• Antes de la limpieza u otro mantenimiento, el aparato debe desconectarse de la red de suministro eléctrica. No retire ninguna cubierta fija. Nunca utilice este aparato si no funciona correctamente, o si se ha caído o dañado.

• No coloque el cable debajo de la alfombra y no lo cubra con ningún objeto similar.

• No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico evitando tropiezos.

• No cubra ni obstruya las rejillas de entrada o salida.

• No use este producto para otras funciones que no sean las descritas en este manual de instrucciones.

• Si la unidad tiene sonidos extraños, olores o presenta humo, desconéctela de la red eléctrica.

• No presione los botones en el panel de control con nada que no sean sus dedos.

• No opere ni detenga la unidad insertando o tirando del enchufe del cable de alimentación.

Sujete el enchufe por el cabezal cuando lo saque.

• No utilice productos químicos peligrosos para limpiar o entrar en contacto con la unidad.

• No use la unidad en presencia de sustancias inflamables o vapores como alcohol, insecticidas, gasolina, etc.

• Siempre transporte la unidad en posición vertical y déjela sobre una superficie estable y nivelada durante el uso

• Apague el producto cuando no esté en uso.



NO CUBRIR: Este símbolo significa que el aparato no se debe tapar con ningún objeto. Si lo cubre, existe el riesgo de sobrecalentamiento

NOTA: El protector contra heladas con termostato que tiene el producto es para uso dentro del hogar o para fines similares. El producto solo puede usarse en una posición fija y solo para el propósito descrito. ¡No es para uso en exteriores!

MODELOS CUBIERTOS POR ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES:

KEB-2004C, 220V-240V~50Hz IP23, 1800-2000W Calentador de baño.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA	KENDAL
MODELO	KEB-2004C
RANGO	220V~ 50 Hz
POTENCIA	1800W
DIMENSIONES	cm
PESO DEL PRODUCTO	Kg

IMPORTANTE ANTES DE USAR

- 1. Remover el embalaje y colocar el aparato en una superficie plana y estable, verificar que no hayan daños en el producto. Si hubiese daños, puede regresar el producto a tienda para su reemplazo.**
- 2. Asegúrese que todas sus partes estén incluidas.**


PARTES PRINCIPALES

1. Perilla de control de temperatura
2. Luz indicadora de encendido
3. Perilla de termostato
4. Cuerpo
5. Salida de aire




MONTAJE Y CONEXIÓN ELÉCTRICA

1. De acuerdo con la dimensión de los dibujos A y B, taladre tres orificios de 8 mm de diámetro y 40 mm de profundidad en la pared.
2. De acuerdo con el dibujo C, coloque los tres tubos de expansión de plástico en el orificio realizado en el muro, taladre el tornillo en el tubo de expansión paralelo, mantenga la distancia desde la cabeza del tornillo hasta la pared de 5 mm (vea el dibujo D).
3. -Según el dibujo E, cuelgue el producto en los tornillos.



ÁREA DE MONTAJE



NOTA: Este producto es adecuado para el montaje en la Zona 3 o la zona segura de un baño (o similar) solo si se realiza una conexión permanente a la red eléctrica de acuerdo con los requisitos de las Normas de construcción (incluidas las Normas de cableado). En caso de duda, consulte a un electricista calificado.

FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR

NOTA: Es normal que cuando estos productos se encienden por primera vez o cuando se encienden después de no haber sido utilizados durante un largo período de tiempo, el producto puede emitir olores y vapores. Esto desaparecerá cuando haya estado encendido por un corto tiempo.

1. Instale el producto según las normas de instalación.
2. Antes de la primera operación, asegúrese que el termostato se gire hacia la izquierda hasta el tope y el interruptor de encendido está en la posición **“O” (OFF)**.
3. Enchufe el aparato.
4. Gire la perilla del termostato hasta el máximo
5. Gire el interruptor a posición que necesite.

-MODO VENTILADOR (•)

-MODO CALOR BAJO (••)

-MODO CALOR ALTO (•••)

•Una vez que la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, usted puede fijar la temperatura utilizando la perilla del termostato. Para ello, gire lentamente la perilla del termostato en sentido contrario al reloj hasta que el producto emita un sonido (click) y se apague. El interruptor de termostato mantendrá la temperatura ambiente en la temperatura deseada.

•También puede encender el interruptor del termostato en sentido anti-reloj hasta la posición mínima o girarlo en sentido del reloj a la posición máxima, a la temperatura más baja o más alta.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- 1) Desenchufe siempre el calefactor de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
- 2) Limpie el exterior del calentador con un paño húmedo y pule con un paño seco. No utilice detergentes ni abrasivos y no permita que entre agua en el calentador.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

- Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación y desconecte el enchufe antes de limpiar.
- Espere que el calentador se enfríe lo suficiente.
- Limpie el cuerpo de la estufa con un paño. No permita que la humedad o agua entren en el producto.
- No use jabón o productos químicos que puedan dañar la carcasa del calentador.
- Permita suficiente tiempo de secado antes de volver a usarlo de nuevo.
- Limpie las entradas y salidas de aire regularmente con una aspiradora (con el uso regular, al menos dos veces al año).
- Cuando la unidad no está en uso, se recomienda que el calentador sea re-embalado en su embalaje original, almacenándolo en un lugar fresco y seco.

SERVICIO TÉCNICO

Pudahuel – Post Venta Central MDS

Av. Oceánica #9692 – Tel. 223870891 / 23870996

serviciotecnico@mardelsur.cl

- Atención lunes a jueves: 09:00 – 12:45 / 14:30 – 16:30 hrs.
- viernes: 09:00 – 12:45 / 14:30 – 16:00 hrs.

Las Condes - Post Venta MDS

IV Centenario #776 – Tel. 223870849

repcionst@mardelsur.cl

- Atención lunes a jueves: 09:00 – 13:30 / 14:30 – 17:30 hrs.
- viernes: 09:00 – 13:30 / 14:30 – 17:00 hrs.



EL EMBALAJE DEL PRODUCTO ESTÁ HECHO CON MATERIALES RECICLABLES. ELIMÍNELO RESPETANDO LAS NORMAS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA CE 2002/96/EC.



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2014 n.º 49 «Aplicación de la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en el embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe desecharse de forma selectiva. El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente.

Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m², sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes el aparato.




Dale un buen clima a tus momentos

Gracias por preferir un producto Kendal. Te solicitamos tomar unos minutos para familiarizarte con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantén este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.

www.kendalchile.cl



**ENCUENTRA TODOS NUESTROS PRODUCTOS
PARA CALEFACCIONAR TU HOGAR
EN NUESTRO SITIO WEB**



SERVICIO TÉCNICO: Ante cualquier inconveniente con tu producto llamar a nuestro Servicio Técnico al número telefónico 2 2387 0800 opción 7 o al 2 2387 0891. También puedes comunicarte a través del correo: serviciotecnico@mardelsur.cl para que puedan atender tu consulta desde el área encargada. En el horario comprendido entre Lun-Vier: 9:00 -13:30 / 14:30 -17:30.

Kendal
Dale un buen clima a tus momentos



Dale un buen clima a tus momentos

SERVICIO TÉCNICO

(56-2) 2387 0849

(56-2) 2387 0891

serviciotecnico@mardelsur.cl